

Platine

Une platine est un support installé à l'avant d'un véhicule pour y raccorder une barre de remorquage.



Trouvez le modèle compatible sur blueox.com



Barre de remorquage

Crée une connexion sécuritaire permettant de remorquer un véhicule sans utiliser de remorque.

BX7421 Avail



Frein de remorquage

Applique les freins du véhicule remorqué en fonction du freinage du véhicule de remorquage.

BRK2022 Frein Patriot



Équipement de protection

Protège votre véhicule remorqué des dommages causés par les débris routiers et les pierres.

BX8870 KarGard



Récepteur de chute

Abaisse ou relève le point d'attelage afin de garder l'ensemble de niveau pendant le remorquage.

Trousse de câblage

Alimente les feux du véhicule remorqué pendant le remorquage.

Trousse d'accessoires

Accessoires nécessaires pour fixer solidement et ranger votre barre de remorquage.

Protection optimale

Le revêtement en poudre texturé haut de gamme appliqué sur une couche électrophorétique dans notre usine de peinture TTX offre une protection de premier ordre contre la rouille et la corrosion.

Verrous

Sécurisent votre barre de remorquage et votre platine

BX8858



Sectionneur de batterie

Débranche la batterie du véhicule remorqué

BX88443



Récepteur de chute/élévation

Met la connexion de remorquage de niveau.



Trousse de feux de remorquage

Assure les feux de freinage et les clignotants sans se brancher sur les feux du véhicule.

BX88462



Barres de remorquage montées sur autocaravane

BX7470 Apollo

Capacité de 15 000 lb

Acier, loquets non contraignants, récepteur de 2,5 po



BX7421 Avail

Capacité de 10 000 lb

Acier, loquets non contraignants, récepteur de 2 po; récepteur de 2,5 po proposé



BX7390 Alpha

Capacité de 8 500 lb

Acier, loquets non contraignants, récepteur de 2 po; récepteur de 2,5 po proposé

